



## Gebruiksaanwijzing Harley-Davidson alarmsystemen vanaf modeljaar 2007

### **Alarm uitschakelen**

Breng de afstandsbediening naar de motor. Nadat het systeem vastgesteld heeft dat de afstandsbediening aanwezig is, beëindigt het systeem het alarm.

### **Alarm op servicestand inschakelen (alarm wel op beveiliging maar sirene uitgeschakeld)**

1. Zet het contact op IGN (ontsteking)
2. Draai het contact door naar de accessoirestand
3. Druk gelijktijdig beide richtingaanwijzers in
4. De indicatorlampjes gaan beide 3 keer knipperen
5. Zodra dit is gebeurd dan de contactknop terugdraaien naar OFF-stand.

### **Alarm uitschakelen met persoonlijke code**

1. Controleer indien nodig de huidige pincode van vijf cijfers
2. Zet het contact op IGN (ontsteking).
3. Wanneer het systeem geactiveerd is, verschijnt op het kilometertellerscherm de volgende melding: ENTER PIN (pincode invoeren) en de alarmsysteemplamp zal snel knipperen. De koplamp brandt niet.
4. Druk de linker richtingaanwijzerschakelaar in en laat deze dan los
5. Op het kilometerscherm ziet u een knipperende 1
6. Verhoog het cijfer door de linker richtingaanwijzerschakelaar in te drukken totdat op het kilometertellerscherm het eerste cijfer van de pincode verschijnt
7. Het eerste cijfer in de kilometerteller wordt het eerste cijfer van de pincode
8. Druk 1 keer op de rechter richtingaanwijzerschakelaar
9. Het eerste cijfer wordt opgeslagen en het volgende cijfer knippert
10. Verhoog het tweede cijfer door de linker richtingaanwijzerschakelaar in te drukken totdat op het kilometertellerscherm het tweede cijfer van de pincode verschijnt
11. Het tweede cijfer in de kilometerteller wordt het tweede cijfer van de pincode
12. Druk 1 keer op de rechter richtingaanwijzerschakelaar
13. Het tweede cijfer wordt opgeslagen en het volgende cijfer knippert
14. Verhoog het derde cijfer door de linker richtingaanwijzerschakelaar in te drukken totdat op het kilometertellerscherm het derde cijfer van de pincode verschijnt
15. Het derde cijfer in de kilometerteller wordt het derde cijfer van de pincode
16. Druk 1 keer op de rechter richtingaanwijzerschakelaar
17. Het derde cijfer wordt opgeslagen en het volgende cijfer knippert

18. Verhoog het vierde cijfer door de linker richtingaanwijzerschakelaar in te drukken totdat op het kilometertellerscherm het vierde cijfer van de pincode verschijnt
19. Het vierde cijfer in de kilometerteller wordt het vierde cijfer van de pincode
20. Druk 1 keer op de rechter richtingaanwijzerschakelaar
21. Het vijfde cijfer wordt opgeslagen en het volgende cijfer knippert
22. Verhoog het vijfde cijfer door de linker richtingaanwijzerschakelaar in te drukken totdat op het kilometertellerscherm het vijfde cijfer van de pincode verschijnt
23. Het vijfde cijfer in de kilometerteller wordt het vijfde cijfer van de pincode
24. Druk 1 keer op de rechter richtingaanwijzerschakelaar
25. Het vijfde cijfer wordt opgeslagen. Het alarmsysteemcontrolelampje knippert niet meer.