



Gebruiksaanwijzing Harley-Davidson alarmsystemen t/m modeljaar 2006

Alarm inschakelen

Handmatig: afstandbediening ingedrukt houden tot het systeem reageert met twee knipper- en geluidsignalen.

Automatisch: na het uitzetten van de motor schakelt het systeem na 30 seconden het alarm automatisch in, het rode lampje blijft 30 sec. constant branden (knipperlichten knipperen tweemaal, rode lampje gaat knipperen).

Alarm uitschakelen

Afstandbediening twee keer snel achter elkaar indrukken (binnen 1,5 sec.!).

De motor moet nu binnen 30 sec. worden gestart, anders schakelt het alarm zich weer in.

Alarm in transportstand zetten

1. Schakel het alarm uit en zet het contact op ON
2. Houd de afstandsbedieningknop ingedrukt tot het systeem reageert met drie knippersignalen, daarna de knop loslaten
3. Zet het contact op OFF
4. Houd de afstandsbedieningknop ingedrukt tot het systeem reageert met drie knippersignalen, daarna de knop loslaten. De motor is nu klaar voor transport

Alarm uitschakelen met persoonlijke code

Voorbeeld persoonlijke code is: 27181

1. Zet het contact op ACC
2. Houd beide knipperlichtknoppen ingedrukt tot het rode lampje snel gaat knipperen
3. Druk met de linker knipperlichtknop het eerste cijfer in (knop 2 * indrukken)
4. Druk de rechter knipperlichtknop 1 x in om het eerste cijfer te bevestigen
5. Druk met de linker knipperlichtknop het tweede cijfer in (knop 7 * indrukken)
6. Druk de rechter knipperlichtknop 1 x in om het tweede cijfer te bevestigen
7. Druk met de linker knipperlichtknop het derde cijfer in (knop 1 * indrukken)
8. Druk de rechter knipperlichtknop 1 x in om het derde cijfer te bevestigen
9. Druk met de linker knipperlichtknop het vierde cijfer in (knop 8 * indrukken)
10. Druk de rechter knipperlichtknop 1 x in om het vierde cijfer te bevestigen
11. Druk met de linker knipperlichtknop het laatste cijfer in (knop 1 * indrukken)
12. Druk de rechter knipperlichtknop 1 x in om het laatste cijfer te bevestigen, het rode lampje stopt met knipperen

13. Zet het contact op ON om de motor te starten

Als er met uitschakelen met persoonlijke code iets misgaat wordt het alarm automatisch na 30 sec. geactiveerd (het rode lampje knippert 10 minuten lang elke seconde).