



Transportmodus

Zet het alarmsysteem tijdens het transport van de motorfiets in de transportmodus. Anders kan het alarm dat door waarneming van een beweging wordt geactiveerd, de accu ontladen. In de transportmodus is het alarmsysteem geactiveerd zonder de bewegingsdetector gedurende één ontstekingscyclus in te schakelen. Het voertuig kan op deze manier met ingeschakeld alarmsysteem worden opgetild en verplaatst; maar bij een poging om de motor te starten wanneer de afstandsbediening niet worden gesignaleerd, gaat het alarm echter af. Een origineel alarmsystemen van Harley-Davidson geeft het inschakelen van de transportstand aan door de knipperlichten 3 keer te laten oplichten.

Afstandsbeding met drukknop (modellen t/m 2006):

- zet contactschakelaar op *Ignition*
- houdt de knop van de afstandsbediening ingedrukt tot de knipperlichten drie keer oplichten
- zet contactschakelaar op *Off*
- nogmaals knop van de afstandsbediening ingedrukt houden tot drie keer oplichten van de knipperlichten

Afstandsbediening zonder drukknop (modellen 2007 - later):

- *Run/Off* knop op *off* zetten
- zet contactschakelaar op *accessoire* zetten
- druk beiden knipperlichtschakelaars tegelijkertijd in
- zet contactschakelaar op *Off*

2011- Softail, 2012- Dyna (CAN-bus modellen):

- zet contactschakelaar op *ignition*
- zet contactschakelaar op *Off*
- binnen 10 sec beiden knipperlichten tegelijkertijd indrukken

Fairing (kuip) modellen (modellen 2007 - later):

- *Run/Off* knop op *Off* zetten.
- zet de hoofdschakelaar in de *accessoire* stand
- druk beiden knipperlichtschakelaars tegelijkertijd in
- zet hoofdschakelaar op *off*

Sportster modellen (modellen 2007 - later):

- zet contactschakelaar op *ignition*

- vervolgens het contact in *accessoire* stand zetten
- druk beiden knipperlichtschakelaars tegelijkertijd in
- zet contactschakelaar op *Off*

Datatool alarmsysteem:

- contactschakelaar inschakelen
- beide knoppen van de afstandsbediening 10 sec indrukken totdat een pieptoon hoorbaar is.
- contactschakelaar uitschakelen